

Kaffee und Tee / *Coffee and Tea*

Vor Inbetriebnahme:

1. Wassertank mit Leitungswasser befüllen
2. Netzwerkstecker einstecken

Ausgabe von Kaffee:

1. Drücken Sie die 2 Tasten gleichzeitig um die Maschine ein-/aus zu schalten
2. Betriebsbereit, wenn alle Tasten dauerhaft leuchten
3. Hebel öffnen und die Kapsel einlegen
4. Hebel, nach vorne, schließen
5. Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen
6. Taste für gewünschten Fassengröße drücken

Zubereitung von Tee:

1. Hebel öffnen und gebrauchte Kapsel in der Maschine entfernen. Spülvorgang (s.u.) durchführen, damit eventuelle Kaffeerückstände beseitigt werden.
2. Tasse mit gewünschtem Teebeutel unter den Auslauf stellen
3. Taste für gewünschte Teegröße wählen

Anleitung zum Spülvorgang:

1. Hebel öffnen und wieder schließen um gebrauchte Kapsel zu entfernen
2. Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen
3. Taste für große Tasse wählen
4. Schritt Drei bitte 2 mal wiederholen

Knopf für die Fassengröße /
Button for the cup size

Drücken beider Tasten
schaltet die Maschine **ein** und
aus / Press the two buttons
at once to switch on/off the
machine

Hebel / Crank

Before using the machine:

1. Fill the tank with still water
2. Plug in the appliance

Dispensing coffee:

1. Press the two buttons at once to switch on/off the machine
2. Ready for operation when all buttons remain steadily lit
3. Raise the lever and insert the capsule
4. Close the lever
5. Place cup under the outlet
6. Press the desired button

Dispensing Tea:

1. Raise the lever to see if there is a used capsule. Start the cleaning process to avoid any coffee-flavor in your tea
2. Place cup with your tea-bag under the outlet
3. Press the desired button

Cleaning:

1. Open and close the lever firmly - to put the used capsule into the capsule drawer
2. Place a cup under the coffee dispensing spout
3. Press the big cup button
4. Please repeat step 3 two times

