







Klimaanlage / *Air-Condition*







An-/Ausschalter





Switch on/off







 automatisch kühlen/heizen
 kühlen
 heizen
 lüften

 *automatical heating/cooling*
 *cooling*
 *heating*
 *venting*



 automatisch
 minimale Lüfterstufe
 mittlere Lüfterstufe
 maximale Lüfterstufe

 *automatically*
 *minimal fan stage*
 *intermediate fan stage*
 *maximal fan stage*



Raumtemperatur um
1°C erhöhen / senken

Room-temperature 1°C up / down



Aktuelle Raumtemperatur

Actual room-temperature

„SET“ – erscheint bei
Temperatureingabe

*„SET“ – appears while changing
temperature*

Sollte die Lüftung im Bad nicht aufhören – versichern Sie sich bitte ob das Licht in Dusche sowie WC ausgeschaltet ist, da beides miteinander gekoppelt ist.

If the fan is running continuously please check if the lights in the shower and the toilet are switched of – they are connected.

Safe / *Safety Deposit Box*

Schliessen:

- Geben Sie einen von Ihnen gewählten 4-stelligen Code ein.
- Bei zugehaltener Tür auf „#“ drücken.

To Close:

- *Enter your choosen 4-digit code.*
- *Hold the door closed and press “#”*

Öffnen:

- Geben Sie Ihre Codenummer ein.

To Open:

- *Enter your code.*

Wichtig:

- **Lassen Sie bei Abreise die Tür für den nächsten Gast geöffnet!**

Important:

- ***Leave the door open for the next guest!***